



**BÖHME & WEIHS**  
BEGEISTERUNG FÜR QUALITÄT

# **PPAP SUPPLIER EDITION**

## **Installationsanleitung**

**Autor:** Produktmanagement  
**Dok.Nr:** TECHDOK 09-2015  
**Dok-Name:** install3.docx  
**Ablage:** \\pdc\Kunden\Harting\_Electric\_Espelkamp\Customer\_Management\Projekte\Projektarbeit\Prj.AB112774.EMPB-Supplier-Edition\Software\EMPB-Dokumentation\Installation\_EMPB\_SupplierEdition.docx

Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co.KG  
Engelsfeld 9  
45549 Sprockhövel  
Tel. +49 2339 9182-0  
Fax +49 2339 9182-99

Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co.KG  
Gartenstraße 115  
73430 Aalen  
Tel. +49 7361 9291-0  
Fax +49 7361 9291-44

© **Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co.KG.**

Die Rechte an der Dokumentation und die Rechte an der Software liegen bei Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co.KG. Die Angaben in vorliegender Unterlage können ohne gesonderten Hinweis geändert werden. Die in dieser Unterlage gezeigten Masken und Dialoge aus der Software dienen ausschließlich der Visualisierung der nachfolgenden Erläuterungen und können erheblich vom Stand der Liefersoftware abweichen. Böhme & Weihs geht mit diesem Dokument keine Verpflichtung ein. Der rechtmäßige Erwerb der Softwarelizenzen und der Handbücher erlaubt die Nutzung der Programme gemäß der Anzahl der Lizenzen. Einschränkung der Gewährleistung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs übernommen. Trotz aller Bemühungen lassen sich Fehler nicht vollständig vermeiden. Lieferung von Normen: Die mit der Software-Lieferung zur Verfügung gestellten Normen beinhalten nicht eine gegebenenfalls notwendige Lizenzierung dieser Normen. Diese sind vom nutzenden Unternehmen zu veranlassen.

<b>Version</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorversion / Folie</b>	<b>Datum</b>	<b>Bearbeiter</b>
1.0	Neuerstellung	25.09.15	PM
1,1	Erweitert	22.10.15	PM

## **Inhalt**

<b>1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Installationsvoraussetzungen .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Installationsablauf .....</b>	<b>6</b>

# 1 Allgemeines

Die Installation der PPAP Supplier Edition erfolgt auf dem Client.

## 2 Installationsvoraussetzungen

### Unterstützte Betriebssysteme:


MS Windows 7 Professional (32/64-bit), IE 9 ff

MS Windows 8.x Pro (32/64-Bit), IE 10 ff


	<u>Mindestanforderung</u>	<u>Empfohlene Systemkonfiguration</u>
Prozessor:	Intel Core i3 (oder vergleichbar)	Intel Core i5 (oder vergleichbar)
Arbeitsspeicher:	4 GB RAM	8 GB RAM
Freier Festplattenplatz:	20 GB	20 GB
Netzwerkkarte:	1000 MBit	1000 MBit
Laufwerk (optional):	DVD	DVD
Bildschirmauflösung	1.280 x 1.024 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel

### 3 Installationsablauf

Wählen Sie die Sprache aus.




Wählen Sie Weiter >.




Der InstallShieldWizard für EMPB Supplier-Edition öffnet sich.

Wählen Sie Weiter >.




Geben Sie den gewünschten Zielpfad ein.

Wenn Sie den Standardpfad ändern möchten, wählen Sie durchsuchen.




Wählen Sie weiter den Zielpfad.

Wählen Sie Weiter >.



Wählen Sie den Programmordner.

Wählen Sie Weiter >.



Wählen Sie Fertig stellen.

Das Supplier Edition Icon wird auf dem Desktop abgelegt.



Doppelklick öffnet das Programm.

